

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/2x-silikonowa-miseczka-everyday-baby-e10544-zestaw-morski-2-sztuki-miseczek-silikonowych-p-48349.html>



2x Silikonowa miseczka Everyday Baby E10544 zestaw morski 2 sztuki miseczek silikonowych

Cena **64,50 zł**

Cena poprzednia **87,00 zł**

Opis produktu

Bezpieczna miseczka, to ważny element posiłku, do którego zasiada twoje dziecko. Gdy zaczynasz rozszerzać dietę brzdąca zadbaj nie tylko o wysoką jakość produktów, które będzie spożywał. Szczególną uwagę zwróć również na jakość naczyń, na których posiłki będą serwowane. Ta silikonowa miseczka, to bardzo dobre rozwiązanie. Niewielka idealnie sprawdzi się jako pierwsza miseczka dla dziecka, które dopiero zaczyna próbować innych produktów niż mleko. Trwała, nietłukąca, „miękką” i przyjemną w dotyku, nie nagrzewa się i jest bardzo higieniczna. Przygotowaną w niej porcję jedzenia można podgrzać w mikrofali lub schłodzić w lodówce. Po posiłku wystarczy wrzucić do zmywarki. Ponieważ silikon jest dość lekki i wytrzymały miseczkę z powodzeniem można zabrać na piknik lub w podróż. Wnętrze zaprojektowano tak by ułatwić nabieranie jedzenia i kontrolowanie ilości zjedzonej przez dziecko zupki czy kaszki.

Właściwości produktu:

- silikonowa miseczka dla dziecka;
- mała i lekka;
- odpowiednia jako pierwsza miseczka dla dziecka;
- środek wyprofilowany tak by ułatwić nabieranie jedzenia;
- wewnątrz miseczki umieszczono miarę;
- przyjemny w dotyku silikon;
- nie ślizga się;
- trwałe;
- nietłukący;
- nie odkształca się;
- pod wpływem ciepła nie wydziela szkodliwych substancji;
- higieniczny;
- można myć w zmywarce i sterylizować;
- idealny do domu i w podróży;
- wykonana z wysokiej jakości silikonu;
- testowane przez TÜV Rheinland.

Parametry techniczne:

- wiek: 4m+
- w opakowaniu: 2 szt.;
- materiał: 100% silikon LFGB;
- bez BPA, BPF, BPS i ftalanów;
- wymiary: 94 x 94 x 45 mm;
- waga: 85g;
- wymiary opakowania: 198 x 101 x 45 mm;
- spełnia wymagania normy europejskiej EN 14372

Ostrzeżenia:

- Produkt nie jest zabawką.
- Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed karmieniem dziecka należy zawsze dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
- Nie pozwól dziecku chodzić ani biegać z miską.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed każdym użyciem sprawdź miseczkę.

-
- Wyrzucić, jeśli zauważysz pierwsze oznaki uszkodzeń lub zużycia.
 - Nie wkładaj miski do piekarnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
 - Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania mikrofalami.
 - Zawsze mieszaj podgrzane potrawy, aby zapewnić równomierny rozkład ciepła.
 - Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia przed podaniem ich dziecku.
 - Kuchenka mikrofalowa: Tak.
 - Piekarnik: Nie.
 - Zmywarka: Tak.
 - Sterylizator parowy: Tak.
 - Sterylizacja: Tak.
 - Zachowaj informacje o produkcie do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJA STERYLIZACJA - PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem produkt należy wysterylizować. Zalecamy umieszczenie go w dużym garnku z wrzącą wodą. Następnie należy przykryć garnek pokrywką i gotować przez co najmniej pięć minut.

CZYSZCZENIE

Silikonową miseczkę można myć w zmywarce. Jest odporna na sterylizację w wysokiej temperaturze. W przypadku mycia ręcznego, myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą usuwając wszelkie pozostałości detergentu. Zawsze należy umyć po użyciu.

SUSZENIE

Umieść produkt na suszarce. Upewnij się, że znajduje się w dobrze wentylowanym miejscu i pozwól jej dokładnie wyschnąć. Jeśli pozostanie wilgoć, może to powodować pojawienie się pleśni i grzybów.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj w zamkniętym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Nie wystawiaj miseczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.