

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sipo-zabezpieczenia-szaf-i-szuflad-przed-otwarciami-z-regulacja-6-sztuk-p-54883.html>



SIPO Zabezpieczenia szaf i szuflad przed otwarciem z regulacją - 6 sztuk

Cena	39,99 zł
Kod producenta	SBS-217
Kod EAN	5904717760637

Opis produktu

SIPO zestaw 6 sztuk zabezpieczeń do szaf, szuflad z możliwością regulacji długości i system zamykania na zatrzask który zapewni szybki dostęp dorosłym ale zabezpieczy przed otwarciem przez małe dzieci.

Szuflady są często używane do przechowywania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, takie jak noże, nożyczki, substancje chemiczne czy leki. Dostęp do takich przedmiotów przez dziecko może prowadzić do poważnych urazów lub zatrucia, dlatego ważne jest, aby zabezpieczyć szuflady przed ich dostępem.

Zabezpieczenie szaf i szuflad przed dostępem dzieci może zapobiec przypadkowemu zniszczeniu przedmiotów przechowywanych w szufladach oraz przyczynić się do utrzymania porządku w pomieszczeniach.

Blokady skutecznie zabezpieczają meble oraz inne elementy wyposażenia domu przed otwarciem przez dzieci, tym samym zapewniając naszym pociechom bezpieczeństwo. Zabezpieczenia są wykonane z wysokiej jakości materiały, co wpływa na długą żywotność a ich konstrukcja zapewnia łatwość użytkowania przez dorosłego ale trudność w odblokowaniu przez dzieci.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

6 sztuk zabezpieczeń wraz z taśmą klejącą.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Uniwersalne zastosowanie - regulowana długość, dzięki czemu pasują do niemalże wszystkich domowych urządzeń oraz mebli w każdym rozmiarze. W szczególności przeznaczone jako:

Zabezpieczenia przed otwarciem szaf, szuflad, drzwi, okien, lodówki, piekarnika, zamrażarki, desek sedesowych, koszy na śmieci, pralki oraz innych elementów wyposażenia wnętrza.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić blokadę - przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
3. Odczekaj, aż klej się dobrze przylepi - około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.
4. Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

WAŻNE:

Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zapobiegaj otwieraniu przez dziecko miejsc takich jak lodówka, szafka, szuflada, zmywarka, piekarnik lub inne, które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

DODATKOWE INFORMACJE

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.