

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/zabezpieczenie-blokada-drzwi-piekarnika-przed-otwarciem-sipo-biale-p-56580.html>



Zabezpieczenie blokada drzwi piekarnika przed otwarciem SIPO białe

Cena	30,98 zł
Kod producenta	SBS-OV10
Kod EAN	5904717761306

Opis produktu

Blokada drzwi piekarnika to urządzenie które skutecznie pozwoli zabezpieczyć otwarcie drzwi piekarnika przed małymi dziećmi które są ciekawe i tym samym narażone na niebezpieczeństwo podczas odkrywania nowych miejsc. Dzieci uwielbiają przygody w domu, ale kuchnia to miejsce pełne niebezpieczeństw. Nasza blokada piekarnika chroniąca przed małymi dziećmi skutecznie uniemożliwia dziecku otwarcie drzwiczek piekarnika i uchroni je przed niebezpieczeństwem. Dzięki specjalnej obrotowej konstrukcji nasze blokady piekarnika można zainstalować w niemalże dowolnym miejscu tak aby odpowiednio zablokować otwarcie. Co więcej nie musisz zdejmować za każdym razem aby użytkować urządzenie, wystarczy nacisnąć przyciski jednocześnie i obrócić blokadę w dowolną stronę. Materiał jest odporny na ciepło a dołączona specjalna taśma klejąca przeznaczona na miejsca gdzie występują wysokie temperatury. Urządzenie jest proste w montażu, nie wymaga żadnej wiedzy specjalistycznej ani narzędzi. Wystarczy odpowiednio przygotować podłoże – upewnić się, że jest suche i czyste a następnie odkleić osłonę kleju i przymocować do zaznaczonego miejsca. Przytrzymać i poczekać aż siła klejenia będzie odpowiednia, zazwyczaj do 48 h. Nasza blokada pasuje do niemalże wszystkich rodzaju piekarników z otwieranymi drzwiczkami. Co więcej, zabezpieczenie ma większy zakres stosowania i może posłużyć jako blokada kuchenki mikrofalowej, zmywarki lub innych urządzeń do których nie chcielibyśmy aby dziecko miało dostęp.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 sztuka zabezpieczenia

Instrukcja obsługi w języku polskim.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zabezpieczenie może służyć jako blokada przed otwarciem drzwi piekarnika, szafek, zabezpieczenie kuchenki mikrofalowej, blokada zmywarki, blokada pralka lub innych elementów.

SPOSÓB UŻYCIA:

- 1.Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić blokadę – przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
- 2.Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- 3.Odczekaj, aż klej się dobrze przylepi – około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.
- 4.Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

WAŻNE

To nie jest zabawka, może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zabezpieczaj miejsca które mogą narażać dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

DODATKOWE INFORMACJE

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne

stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.

MATERIAŁ

Tworzywo sztuczne ABS