

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/silikonowa-miseczka-z-przyssawka-everyday-baby-mietowa-e10511-miska-z-pochylnym-dnem-i-miarka-p-40261.html>



## Silikonowa miseczka z przyssawką Everyday Baby miętowa E10511 miska z pochylnym dnem i miarką

Cena **59,20 zł**

Cena poprzednia **65,00 zł**

### Opis produktu

Mocna przyssawka sprawia, że miseczka pozostaje stabilnie na stole, a dzięki pochylnemu dnu łatwo jest zbierać nawet ostatnie kawałki z miseczki. Zawiera również wewnątrz miarę, dzięki której możesz zmierzyć odpowiednią ilość jedzenia dla swojego dziecka.

#### SILIKON

Nasza miseczka wykonana jest w 100% z silikonu, całkowicie wolnego od BPA i innych substancji, które mogą zaszkodzić dziecku.

#### TRZYMA SIĘ STOŁU

Miska ma mocną przyssawkę, dzięki czemu dobrze trzyma się do stołu i ułatwia dziecku naukę jedzenia.

#### POCHYŁONE DNO

Dzięki pochylnemu kształtowi i pochyłemu dnu łatwiej jest zbierać również ostatnie kawałki z miseczki.

#### MIARKA WEWNĄTRZ

Dzięki inteligentnej skali wewnątrz miseczki z łatwością codziennie odmierzysz odpowiednią ilość jedzenia dla swojego dziecka.

#### Właściwości produktu:

- Mocna przyssawka
- Skośne dno
- Skala z miarką wewnątrz miseczki
- Pasuje do wszystkich tac krzeselkowych dostępnych na rynku
- Wykonana z wysokiej jakości silikonu
- Bez BPA, BPF, BPS i ftalanów
- Testowane przez TÜV Rheinland
- Spełnia wymagania normy europejskiej EN 14372
- Jedno opakowanie zawiera 1 miskę.

#### Parametry techniczne:

- Wymiary: 120 x 60 mm
- Waga: 128 g
- Materiał: 100% silikon
- Kolor: różowa

#### Ostrzeżenia:

- Przed karmieniem dziecka należy zawsze dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
- Nie pozwól dziecku jeść bez opieki.
- Nie pozwól dziecku chodzić ani biegać z miseczką.
- Miseczkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- 
- Przed każdym użyciem sprawdź miseczkę.
  - Wyrzuć jeśli zauważysz pierwsze oznaki uszkodzeń lub zużycia.
  - Nie wkładaj miseczki do piekarnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
  - Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania mikrofalami.
  - Zawsze mieszaj podgrzane potrawy, aby zapewnić równomierny rozkład ciepła.
  - Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia przed podaniem.
  - Kuchenka mikrofalowa: Tak
  - Piekarnik: Nie
  - Zmywarka: Tak
  - Sterylizator parowy: Tak
  - Sterylizacja: Tak

## INSTRUKCJA

### STERYLIZACJA - PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem miski należy ją wysterylizować. Zalecamy umieszczenie jej w dużym garnku z wrzącą wodą. Następnie należy przykryć garnek pokrywką i gotować przez co najmniej pięć minut.

### CZYSZCZENIE

Silikonową miseczkę z przyssawką można myć w zmywarce i jest odporna na sterylizację w wysokiej temperaturze. W przypadku mycia ręcznego, umyj miseczkę w świeżej wodzie i detergencie. Następnie opłucz ją w świeżej bieżącej wodzie, aby usunąć wszystkie bąbelki i detergent. Po użyciu miseczkę należy zawsze wyczyścić.

### SUSZENIE

Umieść miseczkę na suszarce. Upewnij się, że znajduje się w dobrze wentylowanym miejscu i pozwól jej dokładnie wyschnąć. Jeśli pozostanie wilgoć, może to powodować pleśń i grzyby.

### PRZECHOWYWANIE

Przechowuj miseczkę w zamkniętym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Nie wystawiaj miseczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.