

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sipo-zabezpieczenie-blokada-szaf-drzwi-przesuwnych-2-sztuki-p-54787.html>



SIPO Zabezpieczenie blokada szaf drzwi przesuwnych - 2 sztuki

Cena

24,98 zł

Kod EAN

5904717760675

Opis produktu

Blokada drzwi przesuwnych szafy

SIPO Blokada drzwi przesuwnych przed dziećmi to urządzenie, które ma na celu zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed przypadkowym zamknięciem przez dziecko.

Wiemy, jak ciekawe są małe dzieci, które eksplorują swoje bliskie otoczenie i sprawdzają każdy kąt pomieszczenia. Nasz ogranicznik drzwi dla dzieci do drzwi przesuwnych uniemożliwia zamknięcie szafy, okna czy też blokuje przesuwne szklane drzwi, aby zapobiec niebezpieczeństwu dziecka i uniemożliwić dostęp do niedostępnych miejsc, które mogłyby narazić je na niebezpieczeństwo, takich jak tarasy, balkony, szafki i obszary przechowywania środków czystości.

Zabezpieczenie dla dzieci do drzwi przesuwnych wykonane jest z wysokiej jakości materiału wolnego od BPA, bezpiecznego, nietoksycznego i bezwonnego. Mocna dwustronna taśma klejąca sprawdza się na większości powierzchni, takich jak szkło, aluminium, drewno, plastik, metal itp.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 sztuki

Instrukcja obsługi w języku polskim.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Blokada zabezpieczająca na drzwi przesuwne, oknach przesuwnych, szafy szuflady oraz inne.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić blokadę – przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
3. Oczekaj, aż klej się dobrze przylepi – około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.
4. Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

WAŻNE:

To nie jest zabawka, może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zabezpieczaj miejsca które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

Dodatkowe informacje - blokada drzwi przesuwnych szafy

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć

zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.