

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sipo-zabezpieczenie-blokada-szafy-i-szuflady-przed-dziecmi-na-zatrzask-10-sztuk-p-54788.html>



SIPO Zabezpieczenie blokada szafy i szuflady przed dziećmi na zatrzask - 10 sztuk

Cena	24,98 zł
Kod EAN	5904717760613

Opis produktu

Blokada szaf i szuflad przed dziećmi na zatrzask

SIPO zestaw 10 sztuk [zabezpieczeń szaf i szuflad](#) na zatrzask to idealne rozwiązanie dla rodziców z małymi dziećmi, którzy chcą zadbać o ich bezpieczeństwo w domu. Zabezpieczenia te są proste w użyciu i skutecznie chronią przed przypadkowym otwarciem mebli przez dzieci.

Zabezpieczenia do szafek i szuflad to praktyczne urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo Twojemu dziecku, uniemożliwiając mu dostęp do niebezpiecznych przedmiotów lub substancji przechowywanych w szafkach i szufladach.

Blokada jest naklejana na powierzchnię mebla za pomocą dostarczonej taśmy klejącej. Aby otworzyć szafkę lub szufladę, należy odpowiednio nacisnąć element odblokowujący znajdujący się na zabezpieczeniu. Dzięki temu blokada jest trudna do odblokowania przez dziecko, a jednocześnie łatwa w użyciu dla dorosłych.

Łatwe w montażu blokady posiadają dołączoną taśmę 3M dzięki której w łatwy sposób zamocujesz swoje blokady tam gdzie tylko jest to wymagane. Zabezpieczenia można łatwo otworzyć i zamknąć jedną ręką, co ułatwia ich użytkowanie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 sztuk zabezpieczeń wraz z taśmą klejącą.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU - Blokada szaf i szuflad przed dziećmi na zatrzask

Uniwersalnego zastosowania - pasują do niemalże wszystkich domowych urządzeń oraz mebli w każdym rozmiarze.

Mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenia przed otwarciem szaf i szuflad, jako blokady drzwi oraz innych elementów wyposażenia wnętrza.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić blokadę - przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
3. Oczekaj, aż klej się dobrze przylepi - około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.
4. Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

WAŻNE

To nie jest zabawka, może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zabezpieczaj miejsca które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

DODATKOWE INFORMACJE

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.