

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/woreczki-do-sterylizacji-w-kuchence-mikrofalowej-simed-5-sztuk-woreczkow-do-100-procesow-sterylizacji-p-41056.html>



Woreczki do sterylizacji w kuchence mikrofalowej Simed 5 sztuk woreczków do 100 procesów sterylizacji

Cena

19,90 zł

Opis produktu

Woreczki służą do sterylizacji produktów z tworzyw sztucznych, silikonu mających kontakt z żywnością. Po procesie sterylizacji produkty są gotowe do użycia. Aby wykonać sterylizację do woreczka wlewa się około 60ml. wody, w tym celu można użyć miarki na butelce.

- Woreczki do sterylizacji w kuchence mikrofalowej to bezpieczny i szybki sposób sterylizacji. Jest to produkt zastępujący tradycyjny elektryczny sterylizator. Po procesie sterylizacji produkty są gotowe do użycia.
- Małe wymiary woreczków umożliwiają ich poręczne przechowywanie, możliwość stosowania także poza domem, wszędzie tam, gdzie jest dostęp do kuchenki mikrofalowej.
- Produkt stworzony jest z trwałych i bezpiecznych materiałów, całkowicie wolnych od Bisfenolu A.
- Woreczki służą do sterylizacji butelek, smoczków, laktatorów oraz innych produktów dla niemowląt i dzieci mających kontakt z żywnością w tym produktów z
- Sterylizacja trwa jedynie 1,5 min. Opakowanie zawiera 5 sztuk woreczków a każdy z nich można użyć aż 20 razy. To aż 100 procesów sterylizacji.

Proces sterylizacji jest w pełni bezpieczny a kuchenka mikrofalowa służy jedynie do wytworzenia pary wodnej, która osiągając temperaturę 100 stopni Celsjusza zabija wszelkie bakterie i zarazki.

PL Instrukcja obsługi

1. Przed sterylizacją rozmontuj produkty i umyj je w wodzie z dodatkiem detergentu, następnie dokładnie optucz.
2. Do woreczka wlej 60ml. możesz w tym celu użyć miarki na butelce.
3. Rozłożone produkty umieść w woreczku. Wolne miejsca możesz zapełnić mniejszymi elementami butelek czy laktatora.
4. Dokładnie zamknij woreczek za pomocą górnego plastikowego zamknięcia. Następnie umieść woreczek w mikrofalówce w pozycji stojącej.
5. Ustaw odpowiedni czas i moc mikrofalówki zgodnie z poniższymi opcjami:
6. 1,5 minuty dla mocy 1100W
7. 3 minuty dla mocy 800W-1000W
8. 5 minut dla mocy 500W-750W
9. Po zakończeniu pracy odczekaj około 2 minut, następnie ostrożnie wyjmij woreczek z mikrofalówki.
10. Ostrożnie wylej pozostałą wodę poprzez otwór wentylacyjny (lewy górny róg) zaznaczony na czerwono. Otwórz woreczek i wyjmij wysterylizowane produkty.

Ostrzeżenia!

- Używaj woreczków tylko w mikrofalówce. Nie stawiaj woreczków na gorącej płycie i nie wkładaj woreczków do piekarnika.
- W kuchence mikrofalowej nie wolno sterylizować elementów metalowych.
- Do sterylizacji używaj tylko wody bez dodatków detergentów czy innej chemii.
- Zawsze ustaw odpowiedni czas i moc kuchenki mikrofalowej. Używaj mikrofalówkę w funkcji mikrofal (domyślnej). Nie używaj funkcji GRILL lub KOMBI.
- Zawsze wlewaj odpowiednią ilość wody. Zbyt mała ilość może uszkodzić woreczek oraz produkty. Zbyt duża ilość może spowodować, że produkty nie zostaną wysterylizowane. Nigdy nie używaj woreczka bez wody!
- Każdy woreczek możesz użyć do 20 razy. Nie przekraczaj dozwolonej ilości użytkowania.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go z dala od dzieci.

W zestawie:

- Jedno opakowanie zawiera 5szt. woreczków do sterylizacji

-
- Każdy woreczek możesz użyć 20 razy

Masz pytania? Napisz calineczka@calineczka.pl lub zadzwoń **226100399**

Produkt ten kupisz w tej samej cenie w naszych sklepach w Warszawie na ul. Grochowskiej 178 i 180 róg ul. Garwolińskiej.